



BOX CUTTER **10503 & 10400**

10503 : lame auto-rétractable (vert)

10400 : manuel 3 positions (orange)

Cutter avec lame céramique interchangeable · Design breveté offrant une prise en main sûre et en limitant l'accès à la lame de réduire les accidents · Poignée intérieure caoutchouc anti-dérapante · Changement de lame simple et sans outil · Le design « crochet » protège la main pendant la coupe, et cale l'angle de coupe · Il permet également d'accrocher le cutter en dehors de la poche et d'éviter des accidents · Réserve de lames dans le crochet

- Type de lame : 1 lame de sécurité double face au bout arrondi incluse
- Poignée ergonomique antidérapante en forme de « J »
- Le tranchant - sans danger pour les doigts - reste affûté 11 x plus longtemps
- Ambidextre
- Changement de lame sans outil

Sortie lame : 17 mm

Dimensions et poids :

Packaging : 190 x 90 x 24 mm (136,4g ;

10503), 230 x 88 x 20 mm (111,3g ; 10400)

Cutter : 170 x 86,35 x 18,3 mm (100g)

Conditionnement : 6 pièces

Lames de rechange : 10404 (bout arrondi) ou 10408 (bout pointu)

Conditionnement : Blister de 4 lames par 10