

MX 531

CONTRÔLEUR DE PRISE ÉLECTRIQUE

TESTS DE TERRE & RCD 30 mA



Le testeur MX 5 «3en1» pour prise 2P+T

PRATIQUE : Autonomie totale (sans pile) et affichage immédiat sans réglage ni sélection de position

ASTUCIEUX : Testeur qui s'adapte à toute configuration de prise avec sa tête rotative et son faible encombrement

INDISPENSABLE : Utilisation sur prise 2P+T avec vérification du raccordement des conducteurs, phase neutre et terre.

FACILE & RAPIDE : Affichage instantané sur l'écran bicolore LCD facilitant l'interprétation des mesures en fonction de la conformité de l'installation.

EFFICACE :

- Mesure la tension et affiche le raccordement
- Mesure la terre sans provoquer le déclenchement des disjoncteurs : < 15 mA.
- Un bouton test pour lancer la disjonction du différentiel 30 mAAC avec maintien de l'affichage 7 s.



300 V
CAT III

IEC
61557-3

IEC
61557-6

IEC
61010-2-030

Mesurer pour mieux Agir





Un contrôleur 3 en 1 qui s'interface sur toute prise d'une installation électrique en régime TT pour la vérification de l'installation électrique

1. Mesure de tension et vérification de la position des conducteurs
2. Mesure la résistance de terre
3. Test du bon fonctionnement du disjoncteur 30 mA_{AC}

Portable, ultra compact et léger, le MX 531 offre une bonne prise en main, et un branchement direct dans la prise. Il détecte rapidement la résistance de la terre par la mesure sans disjonction ainsi que le raccordement des conducteurs (phase, neutre, terre) en régime TT. Le test de disjonction de 30mA vérifie la présence de disjoncteur différentiel raccordé à la prise électrique.

MX 531	
RE	3 à 1999 Ω
Calibre auto	3 à 199,9 Ω et 180 Ω à 1999 Ω
Résolution	0,1 / 1 Ω
Précision	+/- (3%L+5D)
Erreur RE défaut terre	Affichage écran rouge
Protection / Surcharge admissible	300V CAT III
Tension	100 à 400V
Tension phase-neutre	100 à 420 V-50/60Hz - indication inversion L/N - si <195V et >253V défaut
Résolution	1V
Precision	+/- (2%+1D)
Tension phase-terre	195V à 253V 50/60 Hz
Indication position	Phase-neutre et terre
RCD 30mA _{AC}	Test si RE correct
Valeur nominale	30 mA et temps <200 ms
Conditions	230V phase et neutre / Courant 30mA 0% et +6% / Temps +/-4ms

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Ecran	LCD 46x50 mm bicolore bleu et rouge rétroéclairé 2000 points
Prise	2P +T -Type E et F rotative -90°/+180°
Sécurité	EN61010-2-030, degré de pollution 2, CATIII-300 V
Température de fonctionnement	-10 à +45°C
Normes	Test selon norme CEI/EN 61557-1-3 et -6 - Cem selon IEC61236-1
Dimensions / Masse/IP	Dimensions 185X65X53 mm / Masse : 230 g +/-50 g / IP40

Le MX 531 est un contrôleur de terre fiable, simple et précis avec résolution jusqu'à 0.1 Ω.

Une fois l'appareil connecté sur une installation correctement raccordée (terre présente, réseau 230 V, phase à droite ou à gauche) l'affichage de la valeur de terre se fait instantanément sur la partie inférieure de l'écran LCD à 3 digits.

Le MX 531 affiche instantanément l'état de raccordement de la prise grâce à l'excellent affichage LCD rétro-éclairé. L'affichage change de couleur en fonction de la conformité de l'installation : bleu si l'installation est conforme, rouge en cas de défaut ou de mauvaise terre.

Un pictogramme de la prise permet facilement :

- ▶ de vérifier le raccordement à la terre RE (Affichage rouge dans les cas d'absence de terre avec pictogramme)
- ▶ de repérer la position de la phase : pictogramme indique inversion L et N ou L et PE
- ▶ de vérifier la conformité de la tension du réseau 230 V (Affichage rouge dans les cas d'un branchement entre phases, RE > 100 Ω ou > 2000 Ω ou > 253 V)
- ▶ de contrôler rapidement le RE et le disjoncteur 30mA : 3 à 99 Ω, fond d'écran de couleur bleu (< au seuil de 100 Ω préconisé par la NF C 15-100)
- ▶ 100 à 1999 Ω, fond d'écran de couleur rouge
- ▶ test RCD 30 mA par appui sur bouton TEST avec maintien de l'affichage pendant 7 secondes

OK Non ok

ÉTAT DE LIVRAISON ET RÉFÉRENCE

MX 531

TERRE RCD30mA

Equipé de dragonne, sacoche et notice de fonctionnement papier

MX0531



FRANCE
Chauvin Arnoux
 12 - 16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine
 Tél. : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 12 - 16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine
 Tél. : +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN ARNOUX