

Codification

Distributeur
Série D1VW

D

Distributeur

1

Taille
DIN NG06
CETOP 03
NFA D03

V

Distributeur
3 chambres

W

Solénoïde
à bain
d'huile,
montage
visséType de
tiroirPosition-
nement

2

Tiroir 3 positions	
Code	Type de tiroir
	a 0 b
001	
002	
003	
004	
005	
006	
007	
008 ¹⁾	
009 ¹⁾	
010	
011	
014	
015	
016	
021	
022	
031	
032	
034	
035	
061	
081	
082	
102	
204 ¹⁾	
205 ¹⁾	

Tiroir 2 positions	
Code	Type de tiroir
	a b
020	
026	
030	
083 ¹⁾	
101	
208	

¹⁾ Tenir compte de la position spécifique du tiroir.

Tiroir 3 positions			
Code	Position du tiroir		
C		3 positions. Maintien par ressort en position « 0 ». Activé : position « a » ou « b ».	
	Standard	Tiroir 008, 009, 204 et 205	
E		2 positions. Maintien par ressort en position « 0 ».	
	Activé : position « a ».	Activé : position « b ».	
F		2 positions. Activé : position « 0 ».	
	Maintien par ressort en position « b ».	Maintien par ressort en position « a ».	
K		2 positions. Maintien par ressort en position « 0 ».	
	Activé : position « b ».	Activé : position « a ».	
M		2 positions. Activé : position « 0 ».	
	Maintien par ressort en position « a ».	Maintien par ressort en position « b ».	

Tiroir 2 positions			
Code	Position du tiroir		
	Standard	Tiroir 083	
B		2 positions. Maintien par ressort en position « b ». Activé : position « a ».	
D		2 positions. Activé : position « a » ou « b ». Pas de position centre.	
H		2 positions. Maintien par ressort en position « a ». Activé : en position « b ».	

Caractères gras =
Délai réduit



Code	Option de solénoïde
néant	Solénoïde standard avec commande manuelle
T	sans commande manuelle
S2 ³⁾	Soft shift avec orifice 0,5 mm.
S3 ³⁾	Soft shift avec orifice 0,75 mm.
4N ³⁾	avec commande manuelle verrouillable

³⁾ DC uniquement

Code	Tension
K	12 V =
J	24 V =
U ²⁾	98 V =
G ²⁾	205 V =
Y	110 V 50 Hz / 120 V 60 Hz
T	230 V 50 Hz / 240 V 60 Hz

²⁾ À utiliser avec des connecteurs à redresseur à une alimentation de 120 V CA/230 V CA.

Code	Joints
N	NBR
V	FPM

Autres types de tiroir et tensions sur demande.