



Pour passer commande

AMG650/850

AMG **650** - [] **10** [] [] - [] - []

Taille

650
850

Taraudage

Symbole	Type
—	Rc
F	G
N	NPT

Orifice

Symbole	Taille	Corps compatible	
		650	850
10	1	●	—
14	1 1/2	●	●
20	2	—	●

Accessoires

Symbole	Description
—	—
B	Fixation*1

*1 La fixation de montage est incluse (mais non montée).

Exécutions spéciales

(La page "Pour passer commande" et les modèles compatibles sont différents de ceux qui apparaissent sur cette page. Reportez-vous à "Exécutions spéciales".)

Symbole	Désignation	Page détaillée
—	—	—
X26	Purge automatique N.F., N.O., élimination des condensats	P.65
X12	Vaseline blanche	P.65

Options *2

Symbole	Description
—	—
J	Purge taradée en 1/4 *4
R	Sens du débit inversé

*4 Un raccordement pour la purge et un autre pour une vanne de coupure (ex.: robinet à boisseau sphérique) sont nécessaires.

Note) L'indicateur d'état de la cartouche (symbole : T) n'est pas disponible en tant qu'option car les dépôts d'eau à l'intérieur de l'indicateur pourraient causer des dysfonctionnements.

Purge automatique *2

Symbole	Description
—	Purge (sans purge automatique) *3
D	Purge auto N.O.

*2 Reportez-vous aux "Caractéristiques de la purge automatique/Combinaisons d'options".

*3 Le corps 850 est équipée d'un robinet à boisseau sphérique (taraudage Rc3/8). Montez une bride d'extrémité IDF-AP609 (page 58) au robinet à boisseau sphérique si le taraudage NPT3/8 est nécessaire.



Note) Reportez-vous à "Pour commander l'ensemble cuve" à la page 63.

Purge automatique/ Combinaisons d'options

○ : Disponible □ : Non disponible

Purge automatique / Options		Purge automatique			Options		Modèle compatible	
		D	J	R	AMG650	AMG850		
Type de purge automatique	Purge auto N.O.	D	□	○	○	○		
	Purge en 1/4"	J	□	○	○	□		
Options	Sens du débit inversé	R	○	□	○	○		