

Joint élastique / Embase pour modèle à clapet / 3/2 Échappement commun Type 41 / Échappement individuel Type 42 Série VP300/500/700

Pour commander les embases

Type 41 / Échappement commun

VV3P **3** - 41 **04** 1 - **02**



3	VP300
5	VP500
7	VP700

—	Pilotage interne
R	Pilotage externe

Note) Une fois que l'embase à pilotage externe est sélectionnée, les modèles à pilotage externe sont montés.

Taraudage

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Raccordement

Symbol	Raccordement	Série compatible
02	1/4	VP300
03	3/8	VP500
04	1/2	VP700

Stations

02	2 stations
⋮	⋮
20	20 stations

Type 42 / Échappement individuel

VV3P **3** - 42 **04** 3 - **02**



3	VP300
5	VP500
7	VP700

—	Pilotage interne
R	Pilotage externe

Note) Une fois que l'embase à pilotage externe est sélectionnée, les modèles à pilotage externe sont montés.

Taraudage

—	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Raccordement

Symbol	Raccordement	Série compatible
02	1/4	VP300
03	3/8	VP500
04	1/2	VP700

Stations

02	2 stations
⋮	⋮
20	20 stations