

Raccords

► Raccords isolants

Nécessaire au raccordement de réservoirs enterrés et aux liaisons des tuyauteries cuivre/acier.

RC-IST

B P

Raccord isolant avec joint standard



Raccordement		Joint fourni	Code	Pression maxi
entrée	sortie	entrée	article	bar
E. M20x1,5	M. M20x1,5	P1	ECGW04	20
E. G3/4	M. G3/4	P4	ECGW05	20

RC-IST-J

B P

Raccord isolant avec joint JIM



Raccordement		Joint fourni	Code	Pression maxi
entrée	sortie	entrée	article	bar
E. M20x1,5	M. M20x1,5	JIM-1	ECGW04J	20
E. G3/4	M. G3/4	JIM-2	ECGW05J	20

► Raccords doubles femelles à écrou tournant

RC-FF

B P



Type	Raccordement		Joint fourni		Code article	Pression maxi bar
	entrée	sortie	entrée	sortie		
P 90	E. M20x1,5	E. M20x1,5	P1	P1	P900101	20
	E. 1/2"	E. 1/2"	P2	P2	P900102	20
P 50	E. M20x1,5	E. bouteille	P1	P2	P500110	20
P 88	F. 1/2"	E. 3/4"	-	P4	P008800	20
P 89	F. 3/4"	E. 3/4"	P4	P4	P008900	20

► Raccords doubles mâles

RC-MM

B P



Type	Raccordement		Code article
	entrée	sortie	
P 48	M. M20x1,5	M. M20x1,5	P480101
P 49	M. M20x1,5	M. bouteille	P490110
P 53	M. M20x1,5	M. 1/4"	P530102
P 1008	M. M20x1,5	M. 1/2"	P100814
P 1009	M. 1/2"	M. 1/2"	P100914
P 10	M. 1/2"	M. bouteille	P100410
P 81	M. 1/2"	M. 3/4"	P810406
P 82	M. 3/4"	M. 3/4"	P820606
P 352	M. 1"	M. 3/4"	90352000
	M. 1" NPT	M. 1"	1317100

► Raccords intermédiaires mâle-femelle

RC-MF

B P



Type	Raccordement		Joint fourni	Code article	Pression maxi bar
	entrée	sortie			
P 92	M. M20x1,5	F. M20x1,5	P1	P920101	20
P 28	M. bouteille	F. M20x1,5	P1	P002800	20
P 117 à écrou tournant	M. 1/2"	E. M20x1,5	P1	P117041	20
	M. 1/2"	E. 1/2"	P2	P117042	20
P 255	M. M20x1,5	E. bouteille	P2	P255011	20
P 131 à écrou tournant	M. 3/4"	E. M20x1,5	P1	P131061	20
P 453	M. 3/4"	E. 3/4"	P4	P453000	20

RC-MF-JPG

B P



Raccordement		Calibre	Joint fourni	Code article	Pression maxi bar
entrée	sortie		entrée		
F. 1/2"	M. M20x1,5	12	P31	3820222	1,75