

TYBOX 1010 WT

www.deltadore.com



Guide d'utilisation

Sommaire

1- Mode AUTO	3
2- Voyants boîtier technique	3
3- Fonctions domotiques	4
4- Réglage heure et date	4
5- Réglage des températures de consignes	5
6- Consultation des consommations	7
7- Programmation	8
8- Touche Information i	10
9- Journée à la maison	11
10- Absence	11
11- Dérogation chauffage	12
12- Dérogation ECS	12
13- Mode Arrêt	13
14- Aide	14

1-Mode AUTO

Le TYBOX pilote le chauffage en fonction du programme en cours (P1 à P6) et des températures demandées (consignes).



- Dérogations chauffage et ECS (Eau Chaude Sanitaire) possibles,
- Accès aux consommations (111,),
- Accès à l'état de l'installation (touche i) et aux défauts éventuels,
- Passage en veille après 30 secondes sans action

2-Voyants boîtier technique



Voyant Bus

Clignote au rythme des informations Clignotement régulier = Défaut Bus Eteint = Défaut d'alimentation

Voyant compteur électronique Allumé = Fonctionnement normal Clignotant = Défaut télé-info

Voyant Délestage ECS Allumé = Délestage en cours

Voyant ECS (Eau Chaude Sanitaire) Allumé = ON Eteint = OFF

Voyant «Sortie Régulation» Allumé = ON Eteint = OFF

3- Fonctions domoliques

Les fonctions domotiques vous permettent, depuis une tablette ou un smartphone. localement ou à distance, de retrouver les fonctions suivantes :

- pilotage du chauffage (mode Chaud/ froid, mode Auto/ Arrêt/ Absence/ dérogation),

- consultation des consommations du mois en cours ainsi que de l'historique des mois précédents (Elec, gaz,...).

Pour bénéficier de ce service, vous devez associer le boîtier d'ambiance à une passerelle domotique de la gamme TYDOM.

Exemple avec la passerelle domotique TYDOM 2000



5-Réglage des températures de consignes

Ces réglages ne sont disponibles que si la sortie régulation est utilisée et déclarée (menu de configuration 2-08 > 0, notice d'installation).

Le choix Heat/Cool (Chauffage/Rafraîchissement) n'est disponible que si vous avez déclaré la présence d'un système de rafraîchissement (menu installateur, 0-06).

Appuyez sur + ou -. Validez par OK.



Sortez du mode en tournant la molette

4-Réglage heure et date



6- Consultation des consommations 🛄



- U : Consommation liée aux appareils connectés sur prises
- Pour passez d'un affichage de consommation à l'autre, tournez la molette.
- Selon la configuration de l'installation, certains symboles ne seront pas proposés.
- Pour sortir du mode «Consultation des consommations», appuyez sur la touche ◀.

Si vous avez une chaudière «hybride», l'affichage des consommations chauffage et ECS se fera pour chaque type d'énergie utilisé (gaz et elec).
Les index de consommation et l'historique peuvent être remis à zéro (menu 2-24, notice d'installation).

Exemple : Vous souhaitez consulter la consommation totale électrique de votre installation.

Tournez la molette pour sélectionner le symbole 4.



0920 13

Affichage de la

mois en cours

consommation du

567

0100.



Historique : Appuyez sur + pour visualiser la consommation cumulée depuis le début de l'année en cours, puis de l'année précédente





Historique : Appuyez sur - pour visualiser la consommation des12 mois précédents

7-Programmation

Ce menu permet :

- d'affecter à chaque jour de la semaine un programme journalier P1 à P6, et applicable en mode AUTO,
- de modifier le programme P6 (P1 à P5 étant non modifiables),

- de modifier le programme P0 (Journée à la maison) applicable en mode î .

• Le programme P6 est consultable. Appuyez sur >> pour faire défiler les pas de programme. Une modification du programme P6 est répercutée pour tous les jours où le programme est affecté.



P1 à P5 non modifiables 23h 24h . P1 6h 8h 23h 24h P2 11h 13ł 23h 24h P3 * P4 P5 PO modifiable Vous devez programmer l'heure de début 24h (Start) et de fin (Stop) de la période de Confort (ex : de 6h à 21h). 2 **** LEGANO, 110000000 ์St8rt SEArt SEOP 0600 2 ் ம் ம் வா⊙்ஸ் © @ @ AUTO ⊙[®] PROS ♣ © @ @ AUTO @[®] #995 **\$** EXIT © © © ∰ MTO @® M OK OK OK Choix par + et -. Validation par OK. P6 modifiable QF 23h 0H * Exemple : Confort de 7h à 9h et de 18h à 23h. 6110 CARGARAN A 1 1 1 VILLAND 1234567 P6 1234567 ,0000 ,0900 ,0700 . . .

٥ŀ



8-Touche Information i

A partir des modes AUTO, $\widehat{1\!\!1}$ ou \bigcirc , vous accédez à l'état de l'installation (touche i) et aux défauts éventuels (voir § Aide).



0

9- Journée à la maison 👔

4116163888

19,7°c

123456734

Ce menu suit le programme P0 (voir chapitre «Programmation»).

- Dérogations chauffage et ECS possibles.
- Accès aux consommations
- Passage en veille après 30 secondes sans action

10-Absence 🗊



Exemple : Vous partez du Vendredi 10/02 au Samedi 18/02. Le chauffage est mis en Hors-gel pendant cette période. L'ECS est en arrêt (modifiable, menu installateur 1-05).



• Le compteur d'heures de fonctionnement n'est actif que si le menu 2-08 (voir notice d'installation) est différent de 0 ou PROG.

- Le compteur d'heures de fonctionnement peut être remis à zéro (menu 2-17).
- Le délai avant maintenance doit être initialisé après chaque entretien (menu 2-20).

11-Dérogation chauffage ⁄ 🕿









Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez

du Confort avant l'heure programmée

(17h), sur la zone 1.

A partir du mode AUTO.

A 17h00, le programme reprend son cours normal.

Lorsque vous effectuez une dérogation Arrêt ou Hors-gel depuis une tablette ou un smartphone, les symboles) et 🔅 ne sont pas affichés sur le boîtier d'ambiance.

198

13- Mode Arrêt 🕛

Dans ce mode:

- le chauffage est à l'arrêt.
- la dérogation ECS est possible
- vous accédez aux consommations (touche **lill**).
- vous accédez à l'état de l'installation (touche i)
- et aux défauts éventuels (voir § Aide).

Compteur d'heures de fonctionnement de la chaudière.



Par appuis successifs sur la touche \mathbf{i} , vous visualisez l'état de l'installation

Nombre de jours restant avant maintenance

12-Dérogation ECS 🗘

A partir des modes AUTO, $\widehat{}$ ou \bigcirc .



Appuyez sur la touche

Le symbole 🗍 clignote. La marche ECS est relancée pour 6 heures.

Cette relance peut être interrompue au passage en Heures Creuses ou par un nouvel appui sur la touche

14-Aide

Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance.

Il n'y a pas d'alimentation. *Vérifiez le disjoncteur.*

Vous ne pouvez régler la température Hors gel en absence.

Vous êtes en mode Cool. Le réglage du Hors gel n'est pas disponible dans ce mode.

Le symbole 🗍 n'apparaît pas.

L'ECS n'est pas gérée par l'appareil. Reportez-vous au menu 1-04, notice d'installation.

Le symbole 🖋 clignote.

Vous êtes à moins de 30 jours de la date de maintenance de la chaudière. OU

Un défaut est détecté sur l'installation.

A partir des modes AUTO, î ou (), appuyez sur la touche i pour consulter la nature du «Défaut».

dEF 6:

Il y a un défaut de communication entre le TYBOX et son boîtier technique (Bus A). Vérifiez l'installation.

dEF 7:

Il y a un défaut de communication avec le compteur électronique. *Vérifiez la liaison avec le compteur.*

CE 2004/108/CE - 2006/95/CE

