

## NOTICE DE MONTAGE A LIRE IMPERATIVEMENT

### *flexi*PIPE Tuyau PLT



1 Couper le tuyau FLEXIPIPE avec coupe-tube adapté



2 Dénuder le FLEXIPIPE à l'aide d'un cutter



3 Laisser impérativement 6 ondulations nues

#### **i** STOP INFO

Un test d'étanchéité doit être effectué avant de déplier le système CLAP ou de poser la bande jaune auto-adhésive.

Pour télécharger le guide d'installation ou dimensionner rapidement votre installation à l'aide de notre logiciel spécifique, connectez-vous sur notre site [www.chuchu-decayeux.com](http://www.chuchu-decayeux.com).

La lecture du guide d'installation est impérative avant toute mise en oeuvre du système FLEXIKIT.

La pose, la vérification et la maintenance des installations réalisées avec le système FLEXIKIT doivent être effectuées par des personnes ayant la compétence nécessaire en relation avec le type de gaz et la fonction réalisée, conformément aux réglementations en vigueur relatives aux installations gaz, au DTU 61.1 aux arrêtés ministériels et aux réglementations locales. Une fois réalisées, les installations sont soumises à la validation du certificat de conformité qui s'applique dans le cadre des prescriptions de l'arrêté du 23 février 2018.



# flexiCLIC

Raccords manuels

**i STOP INFO**

Avant la pose de la bande jaune autoadhésive, bien veiller à nettoyer et à sécher le raccord en enlevant le produit moussant utilisé pour le contrôle d'étanchéité.



1 Monter le raccord FLEXICLIC sur sa connexion



2 Desserrer l'écrou d'1/4 de tour



3 Engager le FLEXIPIPE jusqu'à enclenchement



4 Serrer l'écrou pour bloquer le tuyau FLEXIPIPE



5 Contrôler l'enclenchement du tuyau FLEXIPIPE par traction



6 Terminer le serrage en butée



7.A Après avoir effectué le test d'étanchéité, déplier le **Système CLAP** sur le tuyau FLEXIPIPE



OU

7.B Après avoir effectué le test d'étanchéité, poser la **bande jaune auto-adhésive**