

UBIFLU 2

Fiche conseil



Le terminal Ubiflu 2 est un terminal de ventilation qui permet d'assurer l'extraction de VMC et de hotte de cuisine. Il est spécialement conçu pour les toits tuiles et ardoises.

Dans la présentation ci-dessous, la pose de l'UBIFLU 2 correspond uniquement aux toits tuiles.

Étape 1

Si un écran de sous-toiture est posé, faire une ouverture au préalable puis placer un manchon d'étanchéité afin d'assurer l'étanchéité autour de la traversée.



Étape 2

Positionner le solin Ubiflex en assurant un recouvrement de 80 mm sur les petits éléments de couverture puis replier la partie supérieure et les coins afin de prévenir d'éventuelles infiltrations d'eau.



Attention au sens de pose de l'Ubiflu 2, coté le plus épais du chapeau vers le haut.



Étape 3

Maroufler le solin sur les tuiles. Pour les zones fortement exposées au vent, utiliser la colle Ubiflex High Tack afin d'assurer le maintien sur les tuiles. Pour cela, appliquer un filet de colle continu sur la tuile (à environ 2 cm du bord de l'Ubiflex). Mettre en contact l'Ubiflex avec la tuile en appuyant à l'emplacement du joint pour assurer une bonne étanchéité.



Étape 4

Maroufler le solin sur les tuiles. Pour les zones fortement exposées au vent, utiliser la colle Ubiflex High afin d'assurer le maintien sur les petits éléments de couverture. Pour cela, appliquer un filet de colle continu sur la tuile (à environ 2 cm du bord de l'Ubiflex). Mettre en contact l'Ubiflex avec la tuile en appuyant à l'emplacement du joint pour assurer une bonne étanchéité.

