


Support étau



Description :

- Installez votre étau sans endommager ni perdre de place sur votre plan de travail.
- Facile et rapide à installer sur les rails de votre plan de travail.
- Le support peut se positionner à droite ou à gauche du plan de travail en fonction de vos préférences.
- Très résistant : multiplis hêtre de 28mm.
- Etau non livré.
- Compatible JET (série 2021).

	Profondeur [mm]	longueur [mm]	la taille H [mm]	Poids [kg]
JET.A17	510.0	200.0	20.0	3.1
JET.WA17	600.0	20.0	250.0	4.0