KIT NEVAZOTE



Effectuer un contrôle d'étanchéité des installations CLIM.

SOUFFLAGE AZOTE

Introduire l'azote à haute pression dans la canalisation à travers une buse d'entrée. Ce gaz est utilisé pour pousser les contaminants et l'humidité hors de la canalisation.

GONFLAGE

Gonfler les pneus à l'azote à une pression déterminée.

INFRTAGE

A très faible débit. Permet de prévenir de l'oxydation ou de la calamine qui pourrait se déposer lors de la soudure ou la brasure de canalisation.

COMPOSITION:

1 Détendeur NEVAzote 60 bar 2,5m de flexible 1/4 SAE avec vanne 1 Raccord adaptateur W21.8 F - M10x1 F 1 Kit de raccords 1/4 SAE F - 5/16 SAE M 1 Raccord 1/4 SAE M - 5/16 SAE F

