

**Commande**
**Pressostat, types KP 35 et KP 36**

Type	Plage de réglage $p_e$	Différentiel	Pression de service permissible $p_e$	Pression d'essai max.	Raccord de pression	Matériau de contact	N° de code
	[bar]		[bar]	[bar]			
KP 35	-0,2 à 7,5	0,7 à 4,0	17	22	G 1/4 A	argent	060-113366 060-113391 <sup>1)</sup>
	-0,2 à 7,5	0,7 à 4,0	17	22	G 1/4 A	plaqué or	060-504766
	-0,2 à 7,5	0,7 à 4,0	17	22	G 1/4 A	argent	060-538666 <sup>2)</sup>
	-0,2 à 7,5	0,7 à 4,0	17	22	G 1/4 A	argent	060-450366 <sup>3)</sup>
KP 36	2,0 à 14,0	0,7 à 4,0	17	22	G 1/4 A	argent	060-110866 060-110891 <sup>1)</sup>
	2,0 à 14,0	0,7 à 4,0	17	22	G 1/4 A	or	060-113766
	2,0 à 14,0	0,7 à 4,0	17	22	G 1/4 A	argent	060-538766 <sup>2)</sup>
	4,0 à 12,0	0,5 à 1,6	17	22	G 1/4 A	argent	060-122166
	4,0 à 12,0	0,5 à 1,6	17	22	G 1/4 A	or	060-114466
	4,0 à 12,0	0,5 à 1,6	17	22	G 1/4 A	argent	060-450166 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Disponible uniquement sur le marché asiatique

<sup>2)</sup> Boîtier transparent IP55

<sup>3)</sup> Version en acier inoxydable, boîtier non transparent IP55

**Pressostat, types KPI 35 – KPI 38**

Type	Plage de réglage $p_e$	Différentiel	Pression de service permissible $p_e$	Pression d'essai max.	Raccord de pression	Matériau de contact	N° de code
	[bar]		[bar]	[bar]			
KPI 35	-0,2 à 8,0	0,4 à 1,5	18	18	G 1/4 A	argent	060-121766
	-0,2 à 8,0	0,4 à 1,5	18	18	G 1/4 A	plaqué or	060-316466
	-0,2 à 8,0	0,5 à 2,0	18	18	G 1/4 A	argent	060-121966
	-0,2 à 8,0	0,4 à 1,5	18	18	G 1/4 A	argent	060-315766 <sup>1)</sup>
KPI 36	4,0 à 12,0	0,5 à 1,6	18	18	G 1/4 A	argent	060-118966
	4,0 à 12,0	0,5 à 1,6	18	18	G 1/4 A	plaqué or	060-113866
	2,0 à 12,0	0,5 à 1,6	18	18	G 1/4 A	argent	060-316966
	2,0 à 12,0	0,5 à 1,6	18	18	G 1/4 A	argent	060-319366 <sup>2)</sup>
KPI 38	8,0 à 28,0	1,8 à 6,0	30	30	G 1/4 A	argent	060-508166
	8,0 à 28,0	1,8 à 6,0	30	30	G 1/4 A	argent	060-541866 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Boîtier transparent IP55

<sup>2)</sup> Boîtier non transparent IP55

**Pressostat, types KP 34 – KP 37, version chaudière**

Type	Plage de réglage $p_e$	Différentiel	Réinitialisation	Raccord de pression	Pression d'essai max.	Matériau de contact	N° de code
	[bar]			[bar]	[bar]		
KP 34	0,1 à 1,0	0,1 à 0,4	Automatique	G 1/2 A	4,0	argent	060-216466
	0,1 à 1,0	0,2	Manuel	G 1/2 A	4,0	argent	060-216366
KP 35	0,4 à 3,4	0,4 à 2,2	Automatique	G 1/2 A	10	argent	060-216666
	0,4 à 3,4	0,5	Manuel	G 1/2 A	10	argent	060-216566
KP 36	1,0 à 10,0	0,7 à 4,0	Automatique	G 1/2 A	17	argent	060-215966
	1,0 à 10,0	0,7	Manuel	G 1/2 A	17	argent	060-216066
KP 37	4,0 à 20,0	1,8 à 3,1	Automatique	G 1/2 A	28	argent	060-216166
	4,0 à 20,0	3,0	Manuel	G 1/2 A	28	argent	060-216266