

Huile hydraulique, manifolds et raccords



Raccord tournant 3/8"

Raccord tournant à 360 degrés permettant l'orientation optimale du raccordement hydraulique sur les vérins, pompes et flexibles.
Référence : XSC-1.

Série
A, AM
BFZ
FZ
HF



Raccords 700 bar		Référence	Dimensions (mm)				Diagramme
			A	B	C	D	
Coude De: 3/8"-NPTF Mâle A: 3/8"-NPTF Femelle		 FZ-1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Réducteur De: 3/8"-NPTF Femelle A: 1/4"-NPTF Femelle De: 1/2"-NPTF Femelle A: 3/8"-NPTF Femelle			FZ-1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF
		FZ-1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Rallonge		 FZ-1608 FZ-1619 FZ-1617	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF		51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF		37	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF						
Raccord		 FZ-1614 FZ-1605	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF		29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Raccord en croix De: 3/8"-NPTF Femelle A: 3/8"-NPTF Femelle		 FZ-1613	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
Coude De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF		 FZ-1612 FZ-1637	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF		45	24	1/4"-18 NPTF	-	
T mâle-femelle De: 3/8"-NPTF Femelle A: 3/8"-NPTF Mâle		 BFZ-16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Coude De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF		 FZ-1610 FZ-1638	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF		36	24	1/4"-18 NPTF	-	
Réducteur De: 3/8"-NPTF A: 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF 1/2"-NPTF 3/8"-NPTF G1/4"		 FZ-1630 BFZ-1630 BFZ-16301	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/2"-NPTF		28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
3/8"-NPTF	G1/4"		19	19	G1/4"	3/8"-18 NPTF	
Adaptor De: G1/4" A: 1/4"-NPTF G1/4" 1/8"-NPTF G3/8" 1/4"-NPTF G3/8" 3/8"-NPTF		 BFZ-16411 BFZ-16421 BFZ-16323 BFZ-16324	35	19	1/4"-18 NPTF	G1/4"	
G1/4"	1/8"-NPTF		31	19	1/8"-27 NPTF	G1/4"	
G3/8"	1/4"-NPTF		43	24	1/4"-18 NPTF	G3/8"	
G3/8"	3/8"-NPTF		43	24	3/8"-18 NPTF	G3/8"	
Adaptateur De: 1/4"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/8"-NPTF 1/2"-NPTF 3/8"-NPTF		 FZ-1055 FZ-1642 FZ-1634	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF		30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/2"-NPTF	3/8"-NPTF		42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF	
Adaptateur De: 3/8"-NPTF Mâle A: 3/8"-NPTF Femelle		 FZ-1660	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	