








$\emptyset$ 16,5 ↓ 100		<b>OUTIL D'ÉBAVURAGE</b>		
		Transair®	L	Kg
		6698 04 02	140	0,026

$\emptyset$ 16,5 ↓ 168		<b>COUPE-TUBE AVEC OUTIL D'ÉBAVURAGE</b>				
		Transair®	L	H	Kg	Pour tube Transair®
		6698 03 01	230	98	0,886	$\emptyset$ 16,5 - 25 - 40 - 50 - 63 - 76
		EW08 00 03	600	300	2,000	$\emptyset$ 100 - 168
		Molette de rechange pour coupe-tube 6698 03 01 : EW08 00 99 Molette de rechange pour coupe-tube EW08 00 03 : EW08 00 04				

$\emptyset$ 16,5 25 40		<b>OUTIL DE CHANFREINAGE POUR TUBE ALUMINIUM</b>		
		Transair®	H	Kg
		6698 04 01	64	0,104

$\emptyset$ 16,5 25 40		<b>OUTIL DE MARQUAGE POUR TUBE ALUMINIUM</b>				
		Transair®	H	L1	L2	Kg
		6698 04 03	88	73	33	0,042
		L'outil de marquage permet de tracer les repères de connexion sur des tubes Transair® découpés. Ces repères marquent les limites d'emmanchement du tube dans le raccord afin d'assurer une bonne connexion.				
						

$\emptyset$ 50 63		<b>JEU DE CLÉS DE SERRAGE POUR <math>\emptyset</math> 50 ET <math>\emptyset</math> 63</b>	
		Transair®	Kg
		6698 05 03	0,789
		Ce jeu comprend 2 clés de serrage	

$\emptyset$ 25 40 50 63		<b>OUTIL DE PERÇAGE SOUS PRESSION</b>						
		Transair®	C	$\emptyset$ D	L	E	N	Kg
		EA98 06 00	G1/2	13	330	154	30,5	0,820
		Livré avec une entretoise						