

## SIMATIC S7-400

## Unités centrales

CPU standard  
CPU 412

Références de commande	N° de référence	N° de référence
<b>CPU 412-1</b> Mémoire de travail 288 Ko, tension d'alimentation 24 V CC, interface maître MPI/PROFIBUS DP, logement pour carte mémoire, y compris étiquettes de numérotation d'emplacements	6ES7 412-1XJ05-0AB0	
<b>CPU 412-2</b> Mémoire de travail 512 Ko, tension d'alimentation 24 V CC, interface maître MPI/PROFIBUS DP, logement pour carte mémoire, y compris étiquettes de numérotation d'emplacements	6ES7 412-2XJ05-0AB0	
<b>CPU 412-2 PN</b> Mémoire de travail 1 Mo, tension d'alimentation 24 V CC, interface maître MPI/PROFIBUS DP, interface PROFINET, logement pour carte mémoire, y compris étiquettes de numérotation d'emplacements	6ES7 412-2EK06-0AB0	
<b>Carte mémoire RAM</b>		
64 Ko	6ES7 952-0AF00-0AA0	
256 Ko	6ES7 952-1AH00-0AA0	
1 Mo	6ES7 952-1AK00-0AA0	
2 Mo	6ES7 952-1AL00-0AA0	
4 Mo	6ES7 952-1AM00-0AA0	
8 Mo	6ES7 952-1AP00-0AA0	
16 Mo	6ES7 952-1AS00-0AA0	
64 Mo	6ES7 952-1AY00-0AA0	
<b>Carte mémoire FEPR0M</b>		
64 Ko	6ES7 952-0KF00-0AA0	
256 Ko	6ES7 952-0KH00-0AA0	
1 Mo	6ES7 952-1KK00-0AA0	
2 Mo	6ES7 952-1KL00-0AA0	
4 Mo	6ES7 952-1KM00-0AA0	
8 Mo	6ES7 952-1KP00-0AA0	
16 Mo	6ES7 952-1KS00-0AA0	
32 Mo	6ES7 952-1KT00-0AA0	
64 Mo	6ES7 952-1KY00-0AA0	
<b>Câble MPI</b>	6ES7 901-0BF00-0AA0	
pour relier SIMATIC S7 et PG via Interface MPI ; longueur 5 m		
<b>Étiquettes de numérotation d'emplacements</b>	6ES7 912-0AA00-0AA0	
1 jeu (pièce de rechange)		
<b>Manuel "Automate programmable SIMATIC S7-400"</b>		
avec liste des opérations		
allemand	6ES7 498-8AA05-8AA0	
anglais	6ES7 498-8AA05-8BA0	
<b>Liste d'opérations S7-400</b>		
allemand	6ES7 498-8AA05-8AN0	
anglais	6ES7 498-8AA05-8BN0	
		<b>Manuel "Communication pour SIMATIC S7-300/-400"</b>
		allemand
		anglais
		français
		espagnol
		italien
		<b>SIMATIC Manual Collection</b> J
		Manuels électroniques sur DVD, en plusieurs langues : LOGO!, SIMADYN, constituants de bus SIMATIC, SIMATIC C7, périphérie décentralisée SIMATIC, SIMATIC HMI, Capteurs SIMATIC, SIMATIC NET, SIMATIC PC Based Automation, SIMATIC PCS 7, SIMATIC PG/PC, SIMATIC S7, logiciel SIMATIC, SIMATIC TDC
		6ES7 398-8EA00-8AA0
		6ES7 398-8EA00-8BA0
		6ES7 398-8EA00-8CA0
		6ES7 398-8EA00-8DA0
		6ES7 398-8EA00-8EA0
		6ES7 998-8XC01-8YE0
		<b>SIMATIC Manual Collection</b> D
		<b>Mise à jour pour 1 an</b>
		DVD "SIMATIC Manual Collection" actuel ainsi que les trois prochaines mises à jour
		6ES7 998-8XC01-8YE2
		<b>Brochure "Système d'automatisation S7-400 - Installation et configuration"</b>
		allemand
		anglais
		6ES7 498-8AA00-8AB0
		6ES7 498-8AA00-8BB0
		<b>Connecteur de bus RS 485 avec sortie de câble à 90°</b>
		Vitesse de transm. max. 12 Mbit/s
		sans interface PG
		avec interface PG
		6ES7 972-0BA12-0XA0
		6ES7 972-0BB12-0XA0
		<b>Connecteur de bus RS 485 avec sortie de câble oblique</b>
		Vitesse de transm. max. 12 Mbit/s
		sans interface PG
		avec interface PG
		6ES7 972-0BA42-0XA0
		6ES7 972-0BB42-0XA0
		<b>Connecteur de bus RS 485 avec sortie de câble à 90° pour connectique FastConnect</b>
		Vitesse de transm. max. 12 Mbit/s
		sans interface PG
		• 1 unité
		• 100 unités
		avec interface PG
		• 1 unité
		• 100 unités
		6ES7 972-0BA52-0XA0
		6ES7 972-0BA52-0XB0
		6ES7 972-0BB52-0XA0
		6ES7 972-0BB52-0XB0
		<b>Connecteur de bus RS 485 avec sortie de câble axiale</b>
		pour SIMATIC OP, pour la connexion sur PPI, MPI, PROFIBUS
		6GK1 500-0EA02
		<b>Câble-bus PROFIBUS FastConnect</b>
		type standard de construction spéciale pour montage rapide, bifilaire, blindé, au mètre ; unité de vente max. 1000 m, commande minimale 20 m
		6XV1 830-0EH10

D : Soumis aux règlements d'exportation : AL : N et ECCN : 5D992  
 J : Soumis aux règlements d'exportation : AL : N et ECCN : EAR99S