

Série IZS40/41/42

Vendu séparément

Couvercle de prévention des chutes

IZS40-E 3


● Nombre de cartouches d'électrodes à fixer

IZS40-E3	3
IZS40-E4	4
IZS40-E5	5

Nombre de capots de prévention de la chute requis

Symbole Long. Barre	Nb Capots Prév. Chute Requis		
	IZS40-E3	IZS40-E4	IZS40-E5
340	—	—	1
400	2	—	—
460	1	1	—
580	—	1	1
640	—	—	2
820	1	—	2
1120	1	—	3
1300	2	—	3
1600	2	—	4
1900	2	—	5
2320	1	—	7
2500	2	—	7

Emplacement de la cartouche d'électrodes au montage



Précisez « -X14 » à la fin de la référence standard lorsque vous commandez un couvercle de prévention des chutes fixé au corps.

Réf. du modèle standard – X14



Lorsqu'il est fixé sur le corps.

Télécommande IZS41-RC



Adaptateur CA Pour IZS40

IZF10-C

● Adaptateur CA

G2	Adaptateur CA (sans câble CA)
G2EU	Câble d'alimentation avec adaptateur CA (avec câble CA)

* Il n'est pas possible d'utiliser une entrée et une sortie externes avec un adaptateur CA.

Pour IZS41, 42

IZS41-C

● Adaptateur CA

G2	Adaptateur CA (sans câble CA)
G2EU	Câble d'alimentation avec adaptateur CA (avec câble CA)

* Il n'est pas possible d'utiliser une entrée et une sortie externes avec un adaptateur CA.

Câble de transition

IZS41 - CF

● Câble de transition

02	Longueur totale 2 m
05	Longueur totale 5 m
08	Longueur totale 8 m



Exécution spéciale

Pour passer commande

IZS41 - CF - X13

● Longueur du câble de transition

Symbole	Longueur totale de câble
01	1 m
03	3 m
...	...
08	9 m
09	9 m

Modèle avec câble de transition en commande spéciale

Disponible avec des intervalles de 1 m à 9 m.

* Utilisez des câbles d'alimentation standards pour des longueurs de 2 m, 5 m et 8 m.

* Le câble de transition n'est pas possible avec le produit IZS40.

Kit de nettoyage IZS30-M2

