

# Electrodistributeurs 5/2 et 5/3



Série SY3000/5000/7000

Montage en ligne

## Embase multiple/Câblage individuel

Type **20**

### Pour passer commande

SS5Y **5** — 20 — **05** — **-Q**

Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

Taraudage

-	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

Stations

02	2 stations
⋮	⋮
20	20 stations



\* Ceci inclut également le nombre de plaques d'obturation.

### Pour commander l'ensemble embase (exemple)

#### Exemple

Alésage du vérin

C6 : Avec raccords instantanés pour ø6

Bobine double (24 VCC)

SY3220-5G-C6-Q (2 jeux)

Bobine simple (24 VCC)

SY3120-5G-C6-Q (2 jeux)

Plaque d'obturation

SY3000-26-19A-Q (1 jeu)

Embase multiple (5 stations)

SS5Y3-20-05-Q

Stations ... 3 2 1

SS5Y3-20-05-Q 1 jeu (Type 43SA, réf de l'embase à 5 stations)

\* SY3000-26-19A-Q 1 jeu (Plaque d'obturation)

\* SY3120-5G-C6-Q 2 jeux (Réf. de la bobine simple)

\* SY3220-5G-C6-Q 2 jeux (Réf. de la bobine double)

→ L'astérisque indique le symbole de l'ensemble.

Ajoutez-le aux références de l'électrovanne, etc.

Ajoutez la référence de l'électrovanne et de l'option sous la référence de l'embase multiple. Dans le cas d'une disposition complexe, indiquez-les sur la fiche de caractéristiques d'embase.