



## Option d'embase

### ■ Entretoise d'échappement individuelle



### ■ Entretoise d'échappement individuelle



Pour commander les assemblages d'entretoises SUP/EXH individuelles

Série SV1000

**SV1000 - 38 - 1A - C6**

\* t: 15

#### • Orifice

<b>C3</b>	Raccord instantané pour Ø 3,2
<b>C4</b>	Raccord instantané pour Ø 4
<b>C6</b>	Raccord instantané pour Ø 6
<b>N1</b>	Raccord instantané pour Ø 1/8"
<b>N3</b>	Raccord instantané pour Ø 5/32"
<b>N7</b>	Raccord instantané pour Ø 1/4"

#### • Avec entretoise

<b>38</b>	Entretoise SUP individuelle
<b>39</b>	Entretoise EXH individuelle
<b>88</b>	Entretoise SUP individuelle + EXH individuelle (bloc double)

\* Dans la série SV3000, seul le type 10 est compatible avec les entretoises de bloc double.  
La série SV4000 n'est pas compatible avec les entretoises de bloc double. Les entretoises SUP et EXH individuelles peuvent être montées soit sur le haut, soit sur le bas.

Série	Vis à tête ronde	Joint
<b>SV1000</b>	SX3000-22-9 (M2 x 39.5)	SX3000-57-4
<b>SV2000</b>	SV2000-21-6 (M3 x 46)	SY5000-11-15
<b>SV3000</b>	SV3000-21-3 (M4 x 53)	SY7000-11-11
<b>SV4000</b>	SV2000-21-5 (M3 x 60)	SY9000-11-2

Série SV2000/SV3000/SV4000

**SV 2 000 - 38 - 1 A**

#### • Série

Symbol	Série	t
<b>2</b>	SV2000	15
<b>3</b>	SV3000	18.5
<b>4</b>	SV4000	20

• Filetage	Note)
—	Rc
<b>F</b>	G
<b>N</b>	NPT
<b>T</b>	NPTF

Note) Raccord de SV2000/3000/4000

Série	Orifice
<b>SV2000</b>	1/8
<b>SV3000</b>	
<b>SV4000</b>	1/4

### ■ Entretoise SUP/EXH individuelle (bloc double)

