



Vendu par lot de 5 pcs

CVH-01

Démonte Schrader pour R134a (poignée plastique).

CVH-01

Core remove tool for R12 and R134a (plastic handle).



Vendu par lot de 5 pcs

CVH-02

Démonte Schrader pour R410A (corps métal).

CVH-02

Core remove tool for R410A (metal handle).



Vendu par lot de 5 pcs

TF-SU-04

Vanne d'accès avec embout cuivre 1/4 "

TF-SU-04

Access valve 1/4"

TF-SU-05

Vanne d'accès avec embout cuivre 5/16"

TF-SU-05

Access valve 5/16"

TF-SU-06

Vanne d'accès avec embout cuivre 3/8"

TF-SU-06

Access valve 3/8"



Vendu par sachets de 100 pcs

TF-V900

Mécanisme de charge

TF-V900

Access valve neoprene gasket



VCR 04

Embout pour valve

VCR 04

Valve tip



TF-VCR1

Extracteur / installateur pour vanne 2 tailles en 1 : raccords évasés 1/4" et 5/16" Récupération et évacuation rapides Pour les systèmes R410A Vide à 20 microns

TF-VCR1

Valve Core Removal Tool 2 sizes in 1 tool: 1/4" and 5/16" flared connections Fast Recovery and Evacuation Rated For R410A Systems Vacuum Rated to 20 Microns



TF-DI14

Extracteur / installateur pour vanne (sous pression) 1/4" SAE Démonte / installe Schrader métallique

TF-DI14

Valve extractor / installer 1/4" SAE valve core remover / installer

TF-DI516

Extracteur / installateur pour vanne (sous pression) 5/16" SAE Démonte / installe Schrader métallique

TF-DI516

Valve extractor / installer 5/16" SAE valve core remover / installer



TF-VVO-1

Adaptateur + Vanne pour Schrader/flexible, 1/4M x 1/4F, Flare

TF-VVO-1

Adapter + Valve for Schrader/flex, 1/4M x 1/4F, Flare

TF-VVO-2

Adaptateur + Vanne pour Schrader/flexible, 1/4M x 5/16F, Flare

TF-VVO-2

Adapter + Valve for Schrader/flex, 1/4M x 5/16F, Flare

TF-VVO-3

Adaptateur + Vanne pour Schrader/flexible, 5/16M x 5/16F, Flare

TF-VVO-3

Adapter + Valve for Schrader/flex, 5/16M x 5/16F, Flare