

1 Installation

Installer le NAVIPASS IO à environ 1,50 m du sol.

2 Fixation

1 **OFF**
230V~
50 Hz

Câblage générateur (PAC ou chaudière)

3 Raccordement

Alimentation et BUS : Pour choisir le câblage adapté à votre installation, reportez-vous aux indications contenues dans le paragraphe 5 de ce document ou aux spécifications du constructeur de votre générateur (Pompe à chaleur / Chaudière).

4 Description

Touche 1 ou Touche 2 : Appairage au générateur.

Voyant 1 :

- Vert : Le NAVIPASS IO n'est pas appairé.
- Vert Clignotant : Appairage en cours.
- Éteint : Le NAVIPASS IO est appairé.
- Orange Clignotant : Communication radio en cours.

Voyant 2 :

- Vert : Le NAVIPASS IO est alimenté.
- Orange Clignotant : Communication bus en cours.

	Alimentation par le générateur
	-10°C / +70°C
	0°C / +50°C
IP	IP x4
	54 x 140 x 25 mm
	868 MHz (EN 300 220) 100 m
	5 x 0.75 mm ² (type H05VV-F)

5 Raccordement Modbus

Générateurs compatibles :

Naia / Naema

Naia2 / Naema2

Perfinox 2 / Perfinox Duo 2

Résistance de terminaison de BUS
Le switch 5 doit être en position ON.

Paramétrage Modbus
Ne pas modifier la position des switches 1 2 3 4.

Longueur maximale du câble : 2 mètres

073329



Document n° 1875-4 ~ 07/10/2022



FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON OU À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

6 Appairage à la sonde Navilink A59

- Placer le NAVIPASS IO en attente d'appairage. Appuyer 3 secondes sur la touche 1. Le voyant 1 clignote vert rapidement. Relâcher.
- Lancer l'appairage sur la sonde Navilink A59 (voir notice).
- Vérifier sur la sonde Navilink A59 que l'appairage est réussie. Sélectionner la zone.
- Le voyant cesse de clignoter et s'éteint.

7 Association avec COZYTOUCH


- Lancer l'envoi d'une clé io-homecontrol® sur la sonde Navilink A59 (voir notice).
- Lancer l'application Cozytouch. Ajouter un appareil.

DISPONIBLE SUR Google play

Disponible sur App Store

8 Suppression de toutes les associations radio et retour aux paramètres usine

- Appuyer 10 secondes sur les touches 1 ou 2 jusqu'à ce que les 2 voyants clignotent rapidement.
- Toutes les associations radio sont supprimées. Retour aux paramètres usine.



1 Installazione

Installare NAVIPASS IO a circa 1,50 m da terra.

2 Fissaggio

1 **OFF**
230V~
50 Hz

Cablaggio generatore (PdC o caldaia)

3 Collegamento

Alimentazione e BUS: per scegliere il cablaggio più adatto all'impianto, fare riferimento alle indicazioni riportate nel paragrafo 5 del presente documento o alle caratteristiche tecniche del costruttore del generatore (pompa di calore/caldaia).

4 Descrizione

Tasto 1 o Tasto 2: collegamento al generatore.

Spia 1

- Verde: il NAVIPASS IO non è collegato.
- Lampeggiante verde: collegamento in corso.
- Spenta: il NAVIPASS IO è collegato.
- Lampeggiante arancione: comunicazione radio in corso.

Spia 2

- Verde: il NAVIPASS IO è alimentato.
- Lampeggiante arancione: comunicazione bus in corso.

	Alimentazione con generatore
	-10°C / +70°C
	0°C / +50°C
IP	IP x4
	54 x 140 x 25 mm
	868 MHz (EN 300 220) 100 m
	5 x 0,75 mm ² (tipo H05VV-F)

5 Collegamento Modbus

Generatori compatibili:

Naia / Naema

Naia2 / Naema2

Perfinox 2 / Perfinox Duo 2

Resistenza di terminazione del BUS
Lo switch 5 deve essere posizionato su ON.

Programmazione Modbus
Non cambiare la posizione degli switch 1 2 3 4.

Lunghezza massima del cavo: 2 metri

6 Collegamento alla sonda Navilink A59

- Impostare il NAVIPASS IO nella modalità di attesa di collegamento. Premere il tasto 1 per 3 secondi. La spia 1 verde lampeggia velocemente. Rilasciare il tasto.
- Avviare il collegamento alla sonda Navilink A59 (fare riferimento al manuale).
- Verificare sulla sonda Navilink A59 che il collegamento sia avvenuto correttamente.
- La spia smette di lampeggiare e si spegne. Selezionare la zona.

7 Collegamento con COZYTOUCH

- Procedere con l'invio della chiave io-homecontrol@ alla sonda Navilink A59 (fare riferimento al manuale).
- Avviare l'applicazione Cozytouch. Aggiungere un dispositivo.

DISPONIBILE SUR Google play

Disponibile sur App Store

8 Eliminare tutti i collegamenti radio e ripristinare le impostazioni di fabbrica

- Premere per 10 secondi sui tasti 1 o 2 fin quando le 2 spie non iniziano a lampeggiare rapidamente.
- Tutti i collegamenti radio sono eliminati. Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

073329



Documento n. 1875-4 ~ 07/10/2022