


Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty / No incluido / Nao incluido


1




TIPOLOGIA A



TIPOLOGIA B



110




TIPOLOGIA A


2




A1



A2




A3




TIPOLOGIA B


3




B1





B2




B3



4



5



-50%

Dispositivo limitatore "dinamico" della portata d'acqua "50%"
"Dynamic" flow rate restrictor "50%"

6

ECO

CLOSE	ON 50%	ON 100%
Posizione di chiusura	Posizione di risparmio acqua "50% portata"	Posizione di apertura totale 100% portata
Closed position	Position of water saving "50% capacity"	100% Fully open flow



Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera
Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

8

Nessuna limitazione di temperatura	Limitazione parziale di temperatura	Massima limitazione Solo acqua fredda
No limitation of temperature	Partial limitation of temperature	Maximum position Only cold water



7

Rondella silicone / Silicone Washer


1. Rimuovere la rondella silicone.
2. Pulire l'area.
3. Inserire la rondella silicone.
4. Avvitare il tappo.
5. Verificare il corretto funzionamento.



9

NOBILI

110
110/1



www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		MAX 10 MIN 0,5		5		T °C		MAX 80 MIN 45
--	-------	--	-------------------	--	---	--	------	--	------------------

PULIZIA / CLEANING

	ACQUA WATER		ALCOOL		MICROFIBRA MICROFIBER		SPUGNA SPONGE		DETERGENTI DETERGENT
	TUTTE LE FINITURE ALL FINISHES		ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP		ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL				

IISTR00110#---STD



REV2.11/2018