ETAPE 1 Téléchargez l'application

CLESSE CompacTi

Telechargement depuis App Store

Telechargement depuis Google play

Rendez-vous sur Google Play ou App Store
Cherchez : Clesse CompacTi

ETAPE 2 Connectez-vous, créez un compte, suivez les instructions de l'application compacTi.

Suivez le processus d'installation pour programmer votre appareil.

Clesse Integrated Intelligence (CII)

Consommez le maximum de gaz contenu dans les bouteilles en programmant via l'application la taille des bouteilles, le nombre de bouteilles et la consommation en kW.

Personnalisez votre appareil

Donner un nom à votre inverseur, un emplacement ou un numéro de résidence, cela vous permettra de gérer plusieurs installations de gaz à domicile ou en hôtellerie de plein air.

Commandez votre gaz

De l'application à votre fournisseur de bouteilles.** Recevez une notification par e-mail et connectez-vous pour vérifier.

Ajoutez et gérez vos appareils

Pour les propriétaires de camping souhaitant ajouter et gérer plusieurs inverseurs.

Analysez votre site

Localisez les bouteilles à remplacer lors de votre tournée de maintenance. Améliorez efficacement votre gestion du parc et réduisez les insatisfactions clients.

Enregistrez votre appareil***

Pour une garantie de deux ans à partir de l'installation de l'application compacTI ou de 3 ans de garantie depuis la date de fabrication. Recevez les mises à jour et news grâce aux notifications.

Inscrivez-vous et installez votre appareil et installez



- Si un installateur configure l'appareil pour vous, sélectionnez cette option, sinon choisissez... Je suis le propriétaire du CompacTi.
- Votre adresse e-mail devient votre nom de compte et la référence pour tout contact avec CLESSE. Par exemple si vous souhaitez obtenir la fonction "commande de gaz".
- La création de votre compte vous sera confirmée par e-mail.
- Si l'installation est faite par un installateur, il peut utiliser un mot de passe par défaut 1234, et le noter à l'emplacement prévu à cet effet au dos de ce livret. Vous pourrez ensuite personnaliser ce mot de passe avec l'application.

- Renseignez votre nom, numéro de téléphone, ainsi que le code postal du lieu d'installation.
- L'installateur peut saisir les coordonnées pour la correspondance future.
- Ajoutez des appareils à installer de suite ou plus tard.
- La déclaration RGPD est disponible depuis l'application. La politique de confidentialité est disponible sur le site de internet Clesse.

Le contenu de cette notice d'instructions est présenté uniquement à titre informatif, car malgré les efforts déployés pour garantir son exactitude, il ne doit pas être interprété comme une garantie de couverture explicite ou implicite pour les produits ou services décrits, ou pour leur utilisation.
Nous nous réservons le droit de modifier, d'améliorer la conception ou les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Dessins et informations non contractuels.

ETAPE 3 Installation de l'appareil à l'aide de l'application



Inserez la batterie
Assurez-vous d'avoir bien fermé les bouteilles et qu'il n'y a pas de présence de gaz.

Voir les détails de montage pour insérer la batterie et le module de télémétrie dans l'inverseur automatique CompacTR

Renseignez ou scannez le numéro de série
Le numéro se trouve sur l'étiquette du module télémétrie et sur le carton d'emballage.

Renseignez le numéro d'emplacement du camping, l'adresse de la maison, point de livraison du gaz, etc
Personnalisez le nom de l'appareil.
Entrez le lieu pour l'utilisation future du menu "commande de gaz".



Paramétrez les détails de l'installation
Ce menu permet de paramétrer l'intelligence (CII) de l'appareil afin de vider au maximum les bouteilles et de retarder la notification bouteille vide. Si vous ne connaissez pas la puissance de l'installation, entrez 28 kW par défaut.



Insérez le module dans l'inverseur
Suivez la procédure de montage se trouvant à droite.

Si l'inverseur est déjà installé à la canalisation rigide, faites appel à un installateur de gaz qualifié pour déconnecter la tuyauterie



Passez l'aimant sur le dessus de l'inverseur
Cela redémarre le module télémétrie.
Des LED clignotantes sont utilisées pour le diagnostic et la vérification de l'état (pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de CompacTi).



Auto-calibration de l'appareil
Associez le module télémétrie à l'inverseur et vérifie son bon positionnement. La procédure doit être faite sans pression de gaz.

L'installation doit être réalisée sur une surface plane et non métallique voir le chapitre prévu à cet effet.

Effectuez les 4 tests de vérification
Chaque étape est confirmée lorsque le texte devient vert. Cette étape permet de vérifier le bon fonctionnement. Aux points 3 et 4, ouvrez les bouteilles de gaz. N'oubliez pas de faire un test d'étanchéité lors de la mise ne service.



Confirmez que votre installation à été correctement réalisée et contrôlée, en respectant les instructions d'installation de CLESSE et les règles nationales ou locales applicables.



L'application confirme que l'installation à été réalisée avec succès.

Si vous avez une technologie GSM, sigfox, Lora ou RF, un écran supplémentaire apparaîtra confirmant la connexion au réseau.

Envoyez le résumé de l'installation à une autre adresse e-mail ou ressaisissez la vôtre pour un rappel.



Attendez la confirmation
Afin d'enregistrer l'appareil sur le serveur Clesse, vous devez être en zone de couverture de données mobiles ou wifi. La confirmation apparaitra sur l'écran. Si vous ne pouvez pas vous connecter, ne vous inquiétez pas, l'application contactera le serveur dès que que vous serez en zone de couverture réseau.

Fonctions à portée de main

Recherche en Bluetooth (BLE) / collecte des appareils à proximité

Connectez vous et entrez dans le menu Vue, lancez la recherche de vos appareils
Barre générale d'état de vos inverseurs
CompacTi recherchera les inverseurs enregistrés autour de vous. La barre de résumé indiquera le nombre d'emplacements en service, le nombre de bouteilles à remplacer et les erreurs de lecture.

Etat spécifique de vos inverseurs
Les appareils enregistrés avec votre compte apparaîtront ici. Lors qu'ils sont détectés en Bluetooth, les informations visibles sont: l'état CII logique, l'emplacement, l'heure et la date, et si une action est requise sur l'appareil voir couleur de l'indicateur
Une couleur grise (6), signale une non detection, ou un erreur du module. Pour plus de détails, voir le chapitre de notifications d'état CII.



Triez, filtrez et recherchez
La fonction de recherche permet lorsque l'on a plusieurs appareils de trier et filtrer suivant le numéro de série, l'emplacement (CID), ou l'état des bouteilles.

Fonctionnalités :
L'offre standard permet à l'utilisateur de modifier les informations et d'ajouter de nouveaux appareils.
Les offres standard + et premium (*) permettent de télécharger les données collectées de différentes bouteilles de gaz et de les envoyer par e-mail.

Commande de gaz
Grâce à son CII, ce menu vous permet de commander du gaz depuis l'application directement à votre fournisseur de gaz**. Ce menu apparaît lorsque les états logiques et physiques sont identiques et l'indicateur de la manette rouge. (voir le (3) du chapitre de notifications d'état CII).
Un e-mail sera automatiquement envoyé à votre fournisseur de gaz** avec les détails de votre besoin.

Autres menus
Editer les détails. de l'emplacement. Désinstaller un appareil. Relancer le paramétrage de l'appareil, etape 8/12 de l'installation.

Principe de fonctionnement en utilisant CII, afin de vider les bouteilles au maximum avant leur remplacement

Un inverseur standard sans télémétrie assure la continuité de distribution de gaz même lorsque la bouteille de service est vide. Son état est visible sur la manette de l'inverseur. Nous appelons cela l'état physique de l'appareil.

Lorsque cet état physique rouge est visible sur l'indicateur de la manette il est possible que tout le gaz contenu dans, la bouteille n'ait pas été consommé. Particulièrement en cas de conditions climatiques froides ou de besoin élevé en gaz. Un reste de GPL peut ne pas s'être vaporisé dans la bouteille.

Grace aux paramètres renseignés dans CII, le module et l'application CompacTI vont retarder l'envoi de notifications et ainsi permettre la consommation du GPL non vaporisé dans la bouteille. Cette information est visible dans l'application par un icone manette rouge dans un carré vert. Voir (2) du chapitre de notifications des états CII. Nous appelons ça l'état logique.

Lorsque le module et l'application ont déterminé qu'un maximum de gaz à été consommé, l'icone de l'état logique est une manette rouge dans un carré rouge. Voir (3) du chapitre de notifications des états CII. La bouteille peut alors être changée.

* les offres standard+ et Premium incluent de faibles coûts de communication mensuels, détails sur notre site internet. ** commande de gaz est dépendant de l'implication des fournisseurs de gaz. *** ou 3 ans de garantie depuis la date de fabrication, détails sur notre site internet.

Pas le temps de créer un compte?

Installez et commencez

Visualisez l'état de votre inverseur sans créer de compte

Notez le numéro de série sur le module télémétrie, puis suivez les instructions de montage au verso. Installez la batterie en vous assurant que les LED du module clignotent et insérez le dans l'inverseur.

Démarrez CompacTI et allez directement sur "voir le statut de l'inverseur". Note : il se peut que plusieurs appareils soient détectés, retrouvez le votre grâce au numéro de série.

Idéal à domicile pour vérifier l'état de vos bouteilles, grâce à la portée du réseau bluetooth.

Contrôlez instantanément l'état de vos bouteilles et remplacez les vides comme à l'accoutumée.

Vérifiez que les données à l'écran de l'application correspondent à l'état réel de vos bouteilles.

N'oubliez pas de vérifier régulièrement l'état de vos bouteilles grâce à l'application CompacTI. (la portée peut aller jusqu'à 100 m en champ libre, celle-ci diminue en traversant des bâtiments et obstacles).

L'intelligence embarquée CII retardera l'état d'affichage de l'écran pendant 4h en cas de bouteille vide en continue, ou 10h en cas de bouteille vide par intermittence. Ceci afin de vous assurer de consommer le maximum de gaz dans chaque bouteille.

Pour les fonctionnalités avancées, telles que personnalisez votre appareil, commande de gaz, l'appareil doit être enregistré et installé correctement en suivant les étapes 1 à 3.

CLESSE INTEGRATED INTELLIGENCE

CII status notifications
Notifications d'état CII



1. ACO indicator is pointing to the right cylinder(s). The application MONITORS the gas supply from that side until the status of the indicator changes.

   L'indicateur de la manette de l'inverseur est orienté vers la bouteille de droite. L'application SURVEILLE le soutirage du gaz depuis cette bouteille jusqu'au changement d'état de l'indicateur de la manette.

2. ACO indicator is pointing to the right cylinder(s). The contents of the cylinder(s) are almost empty and the application uses CII to continue MONITORING the gas supply until all the available gas is used.

   L'indicateur de la manette de l'inverseur est orienté vers la bouteille de droite. Le gaz est soutiré depuis cette bouteille pratiquement vide, mais CII assure une SURVEILLANCE continue jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de gaz utilisable dans la bouteille.

3. ACO indicator is pointing to the right cylinder(s), but all gas has been used. The application will ALERT the user to replace the cylinder(s). Use the Order Gas** facility within the application.

   L'indicateur de la manette de l'inverseur est orienté vers la bouteille de droite. Mais il n'y a plus de gaz dans la bouteille. L'application vous ALERTE du besoin de remplacer la bouteille. Utilisez la fonction commande de gaz. **

4. Exchange procedure has been completed correctly with ACO indicator pointing to the left cylinder(s), and the application CONFIRMS the replacement has been made.

   La procedure de remplacement est affectuée correctement. L'indicateur est orienté vers la bouteille de gauche. L'application confirme que le remplacement a été réalisé.

5. **Exchange of cylinder not completed correctly**
   ACO indicator is pointing to the right cylinder(s), after cylinder exchange, but the physical ACO knob has not been turned by the delivery driver. Please turn knob to the opposite side, otherwise the correct cylinder in sequence will not be used first.

   Le cycle de remplacement de la bouteille de gaz n'est pas totalement fini
   L'indicateur de la manette de l'inverseur est orienté vers la bouteille de droite après remplacement de celle-ci. Mais la manette de l'inverseur n'a pas été tournée. Veuillez tourner la manette de l'autre coté, afin de poursuivre le cycle logique de consommation du gaz.

6. **The device is in Error, most common errors in this state are:**
   - The ACO knob is not pointing to the left or right;
   - The device is not in range of BLE
   - The device has been removed from the ACO
   - The device may be faulty

   En cas d'erreur, les causes les plus fréquentes sont :
   - Le bouton de commutation ne pointe ni vers la gauche ni vers la droite;
   - L'appareil n'est pas à portée de BLE
   - L'appareil a été retiré de l'inverseur
   - L'appareil est peut-être défectueux

** Order gas function explained in instruction sheet enclosed.
** La commande de gaz est expliquée dans la notice attachée.

CT152204 EN FR

Bluetooth Low Energy (BLE)
CLESSE
www.clesse.co.uk/CompacTi
www.clessefrance.fr/CompacTi

Assemble/Assemblage du CompacTi





Steps:
1: Remove plastic CompacTi insert
2: Fit weather seal
3: Insert battery into the female terminal slots (3a) of device backplate, then - Click into place (3b) under the bridge of the device.
4: Insert the Fully assembled device backplate and battery into the ACO using the side clips to secure and ensure a flush finish as pictured in 4a & 4b
5: *Attach the antenna (If your device has this option)

Étapes
1: Retirer l'insert en plastique CompacTi
2: Fixer le joint d'étanchéité
3: Insérez la batterie dans les connecteurs femelles (3a) du module télémétrie, puis appuyez sur la batterie (3b), pour la clipper sur le module.
4: Insérez l'ensemble module + batterie dans l'inverseur à l'aide des clips latéraux, pour verrouiller la fixation et obtenir une surface plane comme illustré sur les images 4a et 4b.
5: *Visez l'antenne (si votre appareil dispose de cette option)

Fitting on magnetic, metallic or uneven surface?
Montage sur une surface magnétique, métallique ou non plane?

COMPACTR800, COMPACTR5175, 2175T
✓ Insulating plate ref. 5175T99



COMPACTR175
✓ Insulating plate ref. 5175T98



Pour plus d'informations sur ce produit et les offres commerciales, rendez-vous sur note site internet
www.clessefrance.fr/compacti

Principe de fonctionnement