

Kit pour adaptation de lampe frontale

Réf. 0470MP

Fabricant / Manufacturer

AUBOUEIX sas

49, rue de l'Ancienne Mairie
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

Service clients :

+33 (0) 1 46 05 76 21

e-mail : casques@auboueix.com
site internet : www.auboueix.com

ENERGIZER 388671, HardCase Pro
Magnet Headlight 250 lumens sur
casques AUBOUEIX KARA, IRIS 2,
IDRA et IDRA 2, REF 0470MP,
comprenant :

- une platine de fixation AUBOUEIX,
dimensions 110 x 44 mm
- une mousse avec autocollant
double-face, coloris noir, dimensions
33 x 11 x 6 mm

Mode d'emploi

- Positionner la platine dans les encoches prévues à cet effet sur le casque en ayant enlevé la protection de l'autocollant au préalable ⁽¹⁾ ; exercer une force de maintien sur la platine pour la coller uniformément ⁽²⁾.
- Séparer la lampe de son support magnétique d'origine et la fixer sur la platine après 24 heures. Si vous ne pouvez pas attendre, monter la platine sans la coller avec la lampe et effectuer l'opération de collage plus tard ⁽²⁾.

(1) Pour utilisation de la platine sur casque KARA, décoller la mousse à l'arrière de la platine et utiliser la platine sans la coller

(2) Dans tous les cas, ne pas solliciter l'autocollant en traction avant 24 heures.

