

## Comment utiliser la douchette sur le site ?

Branchez votre scanette à un port USB sur votre ordinateur, une fois cela fait suivez les étapes cidessous pour passer commande grâce à votre douchette et à vos étiquettes :

**<u>1</u>** Connectez-vous à tereva-direct.fr, en cliquant sur « Mon compte » puis rentrez votre adresse mail et votre mot de passe et cliquez sur « ME CONNECTER ».



4/ Prenez votre étiquette et scannez-la autant de fois que vous en avez besoin.

Code article	Nom article	Référence Fourntsseur Marque	Conditionnement	Quantité	Disponibilité	Prix unitaire HT	Sous Total	
110033L	MASTIC FILGUM 104011 P/ETANCHEITE BONDE ET EMBOITEM LE POT DE 200 GRAMME	104011 GEB	1 piece(s)	- <u>1</u> +	En stock	€ Prix pour 1 piece(s)	ŧ	
Si la scanette vous affiche des caractères de ce type :					&&&(	ÇW		Code article Aucune correspondance trouvée pour <b>ÀÉÉ_ÉH</b> .
C'est que la majuscule sur votre clavier est verrouillée. Déverrouillez-la en cliquant sur la touche du clavier :					² ⊥T Ctri	1 2 é A Q > < ##w	~ 3 # Z 1 S W X Alt	4 ( 5 ( 1 ) E ∈ R T ` D F G C V B

5/ Renouveler le scan de vos étiquettes autant de fois que d'étiquettes/Produits à commander.

6/ Une fois terminé, cliquez sur « ajouter au panier » pour passer votre commande.



## www.tereva-direct.fr



## Réinitialisation Scanette Honeywell 1200g VOYAGER :

Brancher la scanette à votre ordinateur puis scanner le code barre ci-dessous :



Valeurs par défaut du produit standard

Dès que la douchette passe du rouge au vert votre douchette est réinitialisé.

(Voir ci-dessous)



Configuration de la scanette Honeywell 1200g VOYAGER pour téréva-direct.fr :

Brancher la scanette à votre ordinateur puis scanner le code barre ci-dessous :









Puis celui-ci :





Votre douchette est prête à être utilisée sur le site téréva-direct.fr !!!

## www.tereva-direct.fr