



SKU: 3301280

Arceau intra auriculaire QB2HYG®

Présentation générale

Reference Number

3301280

Type de produit

Antibruit

Gamme

Bouchons d'Oreille

Line

Arceaux

Marque

Howard Leight by Sperian

Industrie

- Bâtiment et Construction
 Industries Chimiques
 Energie ou Electricité
 Sapeurs-pompiers
- Pêche
 Industries Alimentaires
 Fonderie
 Industries du Verre
 Espaces Verts
- Nettoyage industriel
 Industrie sidérurgique
 Logistique
 Maintenance
 Pétrochimie
- Services
 Télécommunications
 Industries textiles
 Services Publics
 Soudure
- Industries du Bois
 Construction Navale
 Industrie
 Administration
 Agriculture
- Environnement ATEX

Utilisation du produit

Arceau intra auriculaire QB2HYG

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

PROTECTION INTRA AURICULAIRE Les bouchons d'oreille lisses et ergonomiques s'ajustent à l'entrée du canal auditif pour une protection optimale. FORME D'ARCEAU BREVETÉE Empêche les bouchons d'oreille d'entrer en contact avec des surfaces sales ou contaminées. LÉGER ET PORTABLE Spécialement conçu pour des expositions sonores intermittentes.

Avantage

Conçu pour les personnes exposées au bruit intermittent, QB2HYG offre une protection supérieure grâce au positionnement extra auriculaire. Les bouchons d'oreille lisses et ergonomiques s'ajustent à l'entrée du canal auditif pour une protection optimale. La forme d'arceau brevetée QB2HYG empêche les bouchons d'oreille d'entrer en contact avec des surfaces sales ou contaminées.

Descriptif technique

SNR (dB)

24

H (dB)

26

M (dB)

20

L (dB)

19

Données d'atténuation

Donnees d'attenuation								
Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	22.5	24.7	22.7	18.7	22.5	30.8	35.8	34.6
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	5.4	4.4	4.8	1.8	3.6	4.9	3.8	5.8
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection suppossé (dB)	17.2	20.3	17.9	16.9	18.9	25.9	32.0	28.8

Taille

Taille Unique

Couleur

Orange et Bleu

Forme

Flèche Applatie

Avec cordon

Poids(g)

14,74 grammes

Certifications

EPI catégorie EC

Normes CE

EN 352-2:2002

Directives CE

89/686/CEE

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Date de déclaration CE

1999-04-25

Lieu de déclaration CE

Allemagne

Signature

Signature

Numéro de certificat EC

991028

Attestation EC



EC Attestation

Numéro d'attestation

E 199920168

Laboratoire CE

B.G.I.A.

Maintenance

Cycle de vie

Les bouchons d'oreille doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation.

Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d'entretien

Nos bouchons d'oreille réutilisables peuvent être lavés à l'eau chaude et séchés à l'air. Le lavage

Arceau intra auriculaire QB2HYG® - 3301280

peut être répété plusieurs fois, mais il est nécessaire de remplacer les bouchons d'oreilles toutes les 2/4 semaines. Ne pas employer de solvants à base d'hydrocarbure, comme l'alcool, pour nettoyer des bouchons d'oreille réutilisables. L'utilisation de produits nettoyants à base de solvant peut faire en sorte que les bouchons d'oreille réutilisables deviennent mous, gonflent et se détériorent à la longue. En outre, après un usage prolongé, ces bouchons d'oreille doivent être soigneusement contrôlés pour pouvoir les utiliser à nouveau.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Sacoche réutilisable/Polypropylène QB200HYG Bouchons de rechange - Réf. # 3301181

Conditionnement

Code EAN

0335523012804



Voir les autres sites Sperian © 2010 Sperian Protection

* Votre protection en toute confiance