



Fiche Technique

# **82A EPOFIX**

**Révision:19/07/2005** Page 1 de 1

# Propriétés techniques:

Base	Ероху
Consistance	Liquide
Système de durcissement	Réaction chimique
Temps ouvert	4 min.
Temps de séchage	10 min.
Résistance aux températures	-20℃ à +120℃

#### Produit:

L'Epofix 82A est une colle bicomposante, à prise rapide, pour collage de tous matériaux

# Caractéristiques:

- Séchage en quelques minutes
- Forte adhérence
- Application facile

# **Applications:**

Collage de verre, plastique sur divers supports Réparations d'objects plastiques ("colle loisirs")

#### Conditionnement:

*Teintes*: transparent

Emballage: double seringue de 24mL

#### Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5 $^{\circ}$ C à +25 $^{\circ}$ C.

# Supports:

Nature: tout matériau lisse et plane (la colle ne permet pas de jeu entre les éléments à assembler) Condition: propre, sec, dégraissé

Traitement préalable: aucun

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

# Mode d'emploi:

Application: couper les deux extrémités de la seringue de façon égale, sortir la quantité nécessaire de colle, et bien mélanger. Ensuite appliquer à la spatule une mince couche de colle sur les deux surfaces. Joindre ces éléments et bien presser pendants env. 10 min.

Température d'application: +5℃ à +35℃ Produit de nettoyage: white spirit

# Mesures de sécurité:

Tenir hors de portée des enfants

# Remarques:

Après chaque utilisation, refermer la seringue avec le bouchon

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

 Soudal NV
 Everdongenlaan 18-20
 2300 Turnhout, Belgium

 Tel.: +32 (0)14-42.42.31
 Fax: +32 (0)14-42.65.14
 www.soudal.com