



## Pour commander les distributeurs

**SQ2 1 4 0 - 5 L 1 - C6 - - - Q**

Joint	
0	Joint métallique
1	Joint élastique

### • Action

1	5/2 monostable (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)
2	5/2 bistable (double bobine) (1) (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P) Joint métallique (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P) Joint élastique
3	5/3 centre fermé (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)
4	5/3 centre ouvert (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)
5	5/3 centre pression (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)
A (2)	Distributeur 3x3/2, 4 orifices 4(A) 2(B) 5(R1) 1(P) 3(R2)
B (2)	Distributeur 3x3/2, 4 orifices 4(A) 2(B) 5(R1) 1(P) 3(R2)
C (2)	Distributeur 3x3/2, 4 orifices 4(A) 2(B) 5(R1) 1(P) 3(R2)

Note 1) Pour les caractéristiques des doubles bobines, le symbole de la "fonction" est "D".

Note 2) Seuls les joints élastique sont compatibles.

### Fonction

Symbol	Caractéristiques
—	Standard (0.4 W)
B	Modèle réponse rapide (0.95 W)
D (1)	5/2 bistable (carac. des doubles bobines)
N	Commun négatif
R (2)	Caractéristiques du pilote externe

Note 1) "D" est spécifié pour distributeur 5/2 bistable.

Note 2) Sauf pour les distributeurs à 3 voies bistable.

Note 3) Quand deux symboles ou plus sont spécifiés, les indiquer dans l'ordre alphabétique.

• Conformité CE

### • Avec/sans embase

—	M	MB
Sans embase	Avec embase	Avec embase, clapet antiretour de contre-pression
* Câble non inclus.	* Câble non inclus.	

• Pour commander avec des embases

• En cas de distributeurs uniquement.

Pour ajouter des stations

### • Orifice de fixation du bouchon

—	Aucun
A	Orifice 4 (A)
B	Orifice 2 (B)

### • Orifice du vérin

Symbol	Taille de l'orifice	Emplacement des orifices
C4	Raccord instantané pour ø4	Orifices sur le côté
C6	Raccord instantané pour ø6	
C8	Raccord instantané pour ø8	
L4	Raccord instantané pour ø4	Orifices en haut <sup>(1)</sup>
L6	Raccord instantané pour ø6	
L8	Raccord instantané pour ø8	

Note 1) Ce modèle peut être remplacé par une configuration à orifices latérales.

Note 2) Reportez-vous à la page 107 pour les raccords instantanés en pouce.

### • Commande manuelle

—	B	D
Modèle à poussoir non verrouillable (outil requis)	Modèle verrouillable (outil requis)	Modèle manuel à verrouillage coulissant (Manuel) * Uniquement compatible avec le modèle à sorties latérales

### • Connexion électrique

L	LO
Connecteur encliquetable avec câble de 300 mm	Connecteur encliquetable sans connecteur

Pour kits embase F, P, J Note)

Note) Indiquez "LO" lors de commande d'embases de câblage centralisé, kits F, P et J, car le câble sera fixé sur le côté de l'embase.