



Pour commander des distributeurs (unité simple)



Pour commander des îlots



Remplacement de l'ensemble distributeur pilote (tension)

- Reportez-vous aux pages 41 et 42 pour les références des pilotes.
- Reportez-vous à la page 89 pour la méthode de recharge.